

SOLENOID VALVES FITTING INSTRUCTIONS

T = Tankanschluss

A = Freigabe Vorsteuerung

B = Schnellgang Fahren

P, P1, P2 = Druckanschluss Vorsteuerpumpe

